

FARMA Przyczepa	Wsporniki hydrauliczne, przesuwne	Wsporniki hydrauliczne, teleskopowe	Rama z dyszlem skrętnym	hydraulicznie przedłużana rama	Pompa hydrauliczna ze zbiornikiem	4WD	Kłonicie	Przedłużenia kłonic	Ramy poprzeczne	Przedłużenie ramy	Rama pośrednia	Hamulce tarczowe 2 koł	Hamulce bębnowe	Demontowana belka oświetleniowa	Zintegrowane tylnie światła	Składane lampy	Hydraulicznie składany ekran
T6	S	X	X	X	T	X	S ⁴	T	S ²	T	T	T	T	T	X	T*	X
T7	S	X	S	X	T	X	S ⁴	T	S ²	T	T	T	T	T	X	T*	X
T8	S	X	S	X	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	T	X	T*	X
T9	X	S	S	X	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	T	X	T*	X
T10	X	S	S	X	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	T	X	T	X
T10 G2	S	X	S	X	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	X	S	X	X
T12	S	X	S	T	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	X	X	T	X
T12 G2	S	X	S	X	T	X	S ⁶	T	S ³	T	T	T	T	X	S	X	X
T14 4WD	S	X	S	S	T	S	S ⁸	S	S ⁴	T	X	S	T	X	X	T	X
T14 4WD G2	S	X	S	X	T	S	S ⁸	S	S ⁴	T	T	S	T	X	S	X	S
T16 4WD G2	S	X	S	S	S	S	S ⁸	S	S ⁴	T	T	X	S	X	S	X	S

S = Standard
O = Opcja
X = Niedostępne

Liczba kłonic
Liczba ram poprzecznych
Wszystkie dostępne 2,2 lub 4
* Opcja wymaga przedłużenia ramy.

Konfigurator sprzętu

 = Wskazuje, które modele żurawi można łączyć z danym modelem przyczepy.

Wybierz przyczepę i żuraw odpowiednio do swoich potrzeb.

Przyczepa	Żurawie	C 3.8	C 4.6 S	C 4.6 D	C 5.1	C 5.3	C 6.3	C 7.0	C 8.5
T6		✓							
T7			✓	✓					
T8					✓	✓			
T9					✓	✓	✓		
T10					✓	✓	✓		
T10 G2							✓	✓	
T12								✓	✓
T12 G2							✓	✓	✓
T14 4WD								✓	✓
T14 4WD G2								✓	✓
T16 4WD G2								✓	✓

FARMA Żurawie	Wysięgnik teleskopowy żurawia	Siłowniki obrotowe	Rozdzielacz 5-dźwigniowy	Rozdzielacz 6-dźwigniowy	Rozdzielacz 7-dźwigniowy	Rozdzielacz 8-dźwigniowy	Rozdzielacz 2 + 3 dźwignie	Rozdzielacz 2 + 4 dźwignie	Rozdzielacz 2-dźwigniowy + 3 elek. Wł-Wył	Rozdzielacz 2-dźwigniowy + 4 elek. Wł-Wył	Rozdzielacz 2-dźwigniowy + 5 elek. Wł-Wył	Serwowór hydrauliczny	elek. proporcjonalny 6 prop. 2 wł-wył	Sterowanie radiowe 8 prop.	Flow Sharing z minidźwigniami	Amortyzator	Oświetlenie robocze	Chwytnak 0,24	Chwytnak 0,20	Chwytnak 0,16	Chwytnak 0,12	Rotator 3-tonowy, 49 mm	Rotator 4-tonowy, 59 mm	Wciągarka hydrauliczna ster. radiowo
C 3.8 G2	X	S ⁴	Ż	T	S	T	T	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	T	S	S	X	T
C 4.6 S	X	S ²	Ż	T	S	T	T	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	S	T	S	X	T
C 4.6 D	X	S ⁴	Ż	T	S	T	T	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	S	T	S	X	T
C 5.1	X	S ⁴	Ż	T	T	T	S	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	S	T	S	X	T
C 5.3 G2	X	S ⁴	Ż	T	T	T	S	X	T	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	S	T	S	X	T
C 6.3 G2	S	S ⁴	X	Ż	X	T	X	S	X	T	X	T	T	T	T	T	T	X	T	S	X	S	X	T
C 7.0 G2	S	S ⁴	X	Ż	X	T	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	S	T	X	X	X	S	T
C 8.5 G2	S	S ⁴	X	Ż	X	T	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	S	T	X	X	X	S	T
C 7.0 (4WD) G2	S	S ⁴	X	X	X	X	X	X	X	X	S	T	T	T	T	T	T	S	T	X	X	X	S	T
C 8.5 (4WD) G2	S	S ⁴	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	S	T	T	S	T	X	X	X	S	T

S = Standard
O = Opcja
Ż = Żuraw niezależny
X = Niedostępne

Numer oznacza liczbę siłowników
Ż = tylko w przypadku żurawi niezależnych
T = tylko w przypadku żurawi niezależnych

Do obrótu, podnoszenia i opuszczania
2 zamontowane

Masa 145 kg
Masa 115 kg
Masa 70 kg
Masa 53 kg
Masa 16 kg
Masa 21 kg

Zestawienie na tej stronie dotyczy kompletnych przyczep, tj. przyczep z żurawiem. Informacje na temat akcesoriów dla oddzielnych przyczep i żurawi zawiera witryna internetowa www.forsmw.com.

Jeśli nie można znaleźć szukanych informacji w zestawieniu, należy odwiedzić witrynę internetową www.forsmw.com lub skontaktować się ze sprzedawcą.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.